


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	électrique-hydraulique
Pour fabricant	TRW
Sens de rotation	Horaire [CW]
	ATTENTION Connectique platine Ovale

PHOTOS




DOCUMENTS

	BT-141	Montage des pompes EPS
	BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
	BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
	BT-171	Précautions de montage pompes
	BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

PEUGEOT		
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 1.4 16V	95 ch	09.2007 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 1.6 16V	120 ch	09.2007 >
	150 ch	09.2007 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 1.6 HDi 90	90 ch	09.2007 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 1.6 HDi 109	109 ch	09.2007 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 2.0 HDi 136	136 ch	09.2007 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.