



## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	électrique-hydraulique
Pour fabricant	HPI
Sens de rotation	Horaire [CW]
	<b>ATTENTION, Connecteur d'alimentation Simple</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

	<b>BT-141</b>	<b>Montage des pompes EPS</b>
	<b>BT-110</b>	<b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b>
	<b>BT-132</b>	<b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>
	<b>BT-171</b>	<b>Précautions de montage pompes</b>
	<b>BT-174</b>	<b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>

## APPLICATIONS

<b>DACIA</b>		
DUSTER (10-15) - 1.5 dCi	86 ch	04.2010 >
	90 ch	10.2010 >
	107 ch	06.2010 >
DUSTER (10-15) - 1.5 dCi 4x4	90 ch	10.2010 >
	110 ch	10.2010 >
DUSTER (10-15) - 1.6 16V	105 ch	04.2010 >
DUSTER (10-15) - 1.6 16V 4x4	105 ch	06.2010 >
DUSTER (10-15) - 1.6 16V Flexifuel	105 ch	08.2010 >
DUSTER (2013-) - 1.5 dCi	109 ch	08.2013 >
DUSTER (2013-) - 1.5 dCi 4x4	109 ch	08.2013 >
DUSTER (2013-) - 1.6 16V LPG	105 ch	04.2011 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.