

## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	<b>NISSIN</b>
Position (L/T)	<b>derrière le disque frein (Trailing)</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>10</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>30</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-122    **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123    **Montage des étriers de frein**
- BT-134    **Refus des carcasses étriers**

## APPLICATIONS

<b>HONDA</b>		
CIVIC (88-91) 3 volumes (ED) - 1.6 i 16V	130 ch	09.1987 > 09.1991
CIVIC (88-91) 3 volumes (ED) - 1.6 i 16V (ED4)	109 ch	11.1987 > 09.1991
	110 ch	10.1987 > 09.1991
CIVIC (88-91) 3 volumes (ED) - 1.6 i 16V 4x4	109 ch	10.1989 > 09.1991
CIVIC (88-91) Hatchback (EC, ED, EE) - 1.6 i 16V	130 ch	09.1987 > 09.1991
CIVIC (88-91) Hatchback (EC, ED, EE) - 1.6 i 16V (ED7)	109 ch	10.1987 > 09.1991
	110 ch	10.1987 > 09.1991
CIVIC (88-91) Hatchback (EC, ED, EE) - 1.6 i 16V Vtec (EE9)	150 ch	10.1989 > 09.1991
CR-X (87-92) (ED, EE) - 1.6 i 16V	107 ch	10.1987 > 05.1988
CR-X (87-92) (ED, EE) - 1.6 i 16V (ED9)	124 ch	10.1987 > 02.1992
	131 ch	10.1987 > 12.1989
CR-X (87-92) (ED, EE) - 1.6 i 16V Vtec (EE8)	150 ch	10.1989 > 02.1992

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.