

DONNEES TECHNIQUES

NISSIN	
derrière le disque frein (Trailing)	
Etrier flottant	
Etrier de frein (1 piston)	
10	
30	
_	derrière le disque frein (Trailing) Etrier flottant Etrier de frein (1 piston) 10

PHOTOS











DOCUMENTS

BT-122	Fonctionnement des étriers de frein
BT-123	Montage des étriers de frein
BT-134	Refus des carcasses étriers



APPLICATIONS

HONDA		
PRELUDE (87-91) (BA) - 2.0 i EX 16V	137 ch	04.1986 > 12.1987
PRELUDE (87-91) (BA) - 2.0 i EX 16V (BA2)	137 ch	04.1986 > 01.1987

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.