


## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	<b>GIRLING</b>
Position (L/T)	<b>devant le disque de frein (Leading)</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>10</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>34</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein
- BT-123 Montage des étriers de frein
- BT-134 Refus des carcasses étriers

## APPLICATIONS

<b>NISSAN</b>		
PRIMERA (90-95) (P10) - 1.6	90 ch	05.1993 > 01.1996
	97 ch	06.1990 > 01.1996
	102 ch	06.1993 > 01.1996
PRIMERA (90-95) (P10) - 2.0 4x4	150 ch	03.1991 > 04.1993
PRIMERA (90-95) (P10) - 2.0 16V	115 ch	06.1990 > 01.1996
PRIMERA (90-95) (P10) - 2.0 16V 4x4	115 ch	04.1991 > 06.1996
PRIMERA (90-95) (P10) - 2.0 D	75 ch	01.1991 > 01.1996
PRIMERA (90-95) (P10) - 2.0 GT	150 ch	06.1990 > 01.1996
PRIMERA (90-95) (P10) - 2.0 i	125 ch	01.1995 > 06.1996
PRIMERA (90-96) Hatchback (P10) - 1.6	90 ch	05.1993 > 01.1996
	97 ch	06.1990 > 06.1993
	102 ch	06.1993 > 01.1996
PRIMERA (90-96) Hatchback (P10) - 2.0	150 ch	06.1990 > 01.1996
PRIMERA (90-96) Hatchback (P10) - 2.0 16V	116 ch	06.1990 > 01.1996
PRIMERA (90-96) Hatchback (P10) - 2.0 16V 4x4	115 ch	04.1991 > 06.1996
PRIMERA (90-96) Hatchback (P10) - 2.0 D	75 ch	01.1991 > 01.1996
PRIMERA (90-96) Hatchback (P10) - 2.0 i	125 ch	01.1995 > 06.1996

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.