

## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	<b>TOKICO</b>
Position (L/T)	<b>devant le disque de frein (Leading)</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>12</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>51</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**
- BT-134 **Refus des carcasses étriers**

## APPLICATIONS

<b>HONDA</b>		
CIVIC (84-87) 3 volumes - 1.2	54 ch	01.1985 > 10.1987
CIVIC (84-87) 3 volumes - 1.3	71 ch	10.1983 > 10.1987
CIVIC (84-87) 3 volumes - 1.5 GL	86 ch	10.1983 > 10.1987
CIVIC (84-87) 3 volumes - 1.5 GT	101 ch	01.1985 > 10.1987
CIVIC (84-87) Hatchback (AL, AJ, AG, AH) - 1.2 (AL)	54 ch	01.1984 > 10.1987
CIVIC (84-87) Hatchback (AL, AJ, AG, AH) - 1.3 (AG)	71 ch	10.1983 > 10.1987
CIVIC (84-87) Hatchback (AL, AJ, AG, AH) - 1.5 GL (AH)	86 ch	10.1983 > 10.1987
CIVIC (84-87) Hatchback (AL, AJ, AG, AH) - 1.5 GT (AH)	101 ch	01.1985 > 10.1987

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.