

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Restriction du fabricant | ATE |
| Position (L/T) | derrière le disque frein (Trailing) |
| | Etrier flottant |
| | Etrier de frein (1 piston) |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 28 |
| Diamètre de piston [mm] | 66 |

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein
- BT-123 Montage des étriers de frein
- BT-134 Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

| CHRYSLER | | |
|--|--------|-------------------|
| VOYAGER (01-07) (RG, RS) - 2.4 | 147 ch | 10.2000 > 05.2007 |
| VOYAGER (01-07) (RG, RS) - 2.5 CRD | 120 ch | 08.2005 > 05.2007 |
| VOYAGER (01-07) (RG, RS) - 2.8 CRD | 150 ch | 06.2004 > 05.2007 |
| VOYAGER (01-07) (RG, RS) - 3.3 Flex-Fuel | 174 ch | 02.2000 > 05.2007 |
| VOYAGER (01-07) (RG, RS) - 3.8 | 218 ch | 10.2000 > 09.2002 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.