

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	TRW
matière	Etrier flottant
Diamètre de piston [mm]	57

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-122 Fonctionnement des étriers de frein

BT-123 Montage des étriers de frein

BT-134 Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

HONDA		
CIVIC (01-05) (ES) - 1.4 (ES4)	90 ch	02.2001 > 09.2005
CIVIC (01-05) (ES) - 1.7	116 ch	02.2001 > 09.2005
CIVIC (01-05) Coupe (EM) - 1.6 i	110 ch	02.2001 > 12.2005
CIVIC (01-05) Coupe (EM) - 1.7 i	120 ch	05.2001 > 12.2005
CIVIC (01-05) Coupe (EM) - 1.7 i VTEC	125 ch	05.2001 > 12.2005
CIVIC (01-05) Hatchback (EU_, EP_) - 1.4 i	75 ch	02.2001 > 09.2005
CIVIC (01-05) Hatchback (EU_, EP_) - 1.6 i	110 ch	02.2001 > 09.2005
CIVIC (01-05) Hatchback (EU_, EP_) - 1.7 CTDi	100 ch	01.2002 > 09.2005
CIVIC (01-05) Hatchback (EU_, EP_) - 2.0 Type-R	200 ch	09.2001 > 09.2005

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.