

## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	ATE
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	12
Diamètre de piston [mm]	60

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein
- BT-123 Montage des étriers de frein
- BT-134 Refus des carcasses étriers

## APPLICATIONS

<b>BMW</b>		
5 Series (88-96) (E34) - 518i	113 ch	08.1989 > 09.1995
	115 ch	08.1989 > 09.1995
5 Series (88-96) (E34) - 520i	129 ch	01.1988 > 08.1991
5 Series (88-96) (E34) - 520i 24V	150 ch	09.1989 > 09.1995
5 Series (88-96) (E34) - 524td	115 ch	03.1988 > 09.1995
5 Series (88-96) (E34) - 525td	115 ch	04.1993 > 09.1995
5 Series (88-96) (E34) - 525tds	143 ch	09.1991 > 09.1995
5 Series (88-96) Break/Touring (E34) - 518g	115 ch	11.1995 > 06.1996
5 Series (88-96) Break/Touring (E34) - 518i	113 ch	03.1993 > 09.1994
	115 ch	09.1994 > 01.1997
5 Series (88-96) Break/Touring (E34) - 520i	150 ch	11.1991 > 01.1997
5 Series (88-96) Break/Touring (E34) - 525td	115 ch	03.1993 > 01.1997
5 Series (88-96) Break/Touring (E34) - 525tds	143 ch	12.1991 > 01.1997

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.