

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	GIRLING	
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)	
	Etrier flottant	
	Etrier de frein (1 piston)	
Épaisseur du disque de frein [mm]	24	
Diamètre de piston [mm]	57	

PHOTOS









DOCUMENTS

BT-122	Fonctionnement des étriers de frein
BT-123	Montage des étriers de frein
BT-134	Refus des carcasses étriers



APPLICATIONS

PEUGEOT		
406 (8B) - 1.6	88 ch	11.1995 > 05.2004
406 (8B) - 1.8	90 ch	05.1997 > 05.2004
406 (8B) - 1.8 16V	110 ch	11.1995 > 10.2000
	116 ch	10.2000 > 05.2004
406 (8B) - 1.9 D	75 ch	10.1996 > 05.2004
406 (8B) - 1.9 TD	90 ch	01.1996 > 05.2004
	92 ch	01.1996 > 05.2004
406 (8B) - 2.0 16V	135 ch	01.1999 > 08.2000
	136 ch	08.2000 > 05.2004
406 (8B) - 2.0 16V HPi	140 ch	05.2001 > 05.2004
406 Break (8E/F) - 1.8	90 ch	05.1997 > 10.2004
406 Break (8E/F) - 1.8 16V	110 ch	10.1996 > 10.2000
	116 ch	10.2000 > 10.2004
406 Break (8E/F) - 1.9 D	75 ch	10.1996 > 10.2004
406 Break (8E/F) - 1.9 TD	90 ch	10.1996 > 10.2004
406 Break (8E/F) - 2.0 16V	135 ch	01.1999 > 10.2000
	136 ch	10.2000 > 10.2004
406 Break (8E/F) - 2.0 16V HPi	140 ch	05.2001 > 10.2004

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.