


## DONNEES TECHNIQUES

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Restriction du fabricant          | <b>BOSCH</b>                               |
| Position (L/T)                    | <b>devant le disque de frein (Leading)</b> |
|                                   | <b>Etrier flottant</b>                     |
|                                   | <b>Etrier de frein (1 piston)</b>          |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | <b>20.4</b>                                |
| Diamètre de piston [mm]           | <b>54</b>                                  |

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-122</b> | <b>Fonctionnement des étriers de frein</b> |
| <b>BT-123</b> | <b>Montage des étriers de frein</b>        |
| <b>BT-134</b> | <b>Refus des carcasses étriers</b>         |

## APPLICATIONS

| <b>PEUGEOT</b>                          |        |                   |
|---|--------|-------------------|
| 206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.6 16V    | 109 ch | 12.2000 >         |
| 206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 2.0 HDI 90 | 90 ch  | 12.1999 >         |
| 206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 2.0 S16    | 135 ch | 04.1999 > 10.2000 |
|   | 136 ch | 10.2000 >         |
| 206 CC (2D) - 1.6 16V                   | 109 ch | 09.2000 >         |
| 206 CC (2D) - 2.0 S16                   | 136 ch | 09.2000 >         |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.