

## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	<b>BREMBO</b>
	<b>Etrier de frein (2 pistons)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>24</b>
Diamètre de piston 1 [mm]	<b>44</b>
Diamètre de piston 2 [mm]	<b>48</b>
	<b>1 purge par piston</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS


- BT-122    **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123    **Montage des étriers de frein**
- BT-134    **Refus des carcasses étriers**

**APPLICATIONS**

<b>CITROËN</b>		
JUMPER (99-06) Bus (244, Z_) - 2.0	110 ch	04.2002 >
JUMPER (99-06) Bus (244, Z_) - 2.0 HDi	84 ch	04.2002 >
JUMPER (99-06) Bus (244, Z_) - 2.2 HDi	101 ch	04.2002 >
JUMPER (99-06) Bus (244, Z_) - 2.8 HDi	128 ch	04.2002 >
JUMPER (99-06) Bus (244, Z_) - 2.8 HDi 4x4	128 ch	04.2002 >
JUMPER (99-06) Camionnette (244) - 2.0	110 ch	04.2002 >
JUMPER (99-06) Camionnette (244) - 2.0 bivalent	110 ch	02.2003 >
JUMPER (99-06) Camionnette (244) - 2.0 HDi	84 ch	04.2002 >
JUMPER (99-06) Camionnette (244) - 2.2 HDi	101 ch	04.2002 >
JUMPER (99-06) Camionnette (244) - 2.8 HDi	128 ch	04.2002 >
	146 ch	05.2004 >
JUMPER (99-06) Camionnette (244) - 2.8 HDi 4x4	128 ch	04.2002 >
JUMPER (99-06) Plateau (244) - 2.0 HDi	84 ch	04.2002 >
JUMPER (99-06) Plateau (244) - 2.2 HDi 16V	101 ch	04.2002 >
JUMPER (99-06) Plateau (244) - 2.8 HDi	128 ch	04.2002 >
	146 ch	05.2004 >

<b>FIAT</b>		
DUCATO (03-06) Bus (244, Z_) - 2.0	110 ch	04.2002 >
DUCATO (03-06) Bus (244, Z_) - 2.0 Bipower	110 ch	11.2002 >
DUCATO (03-06) Bus (244, Z_) - 2.0 JTD	84 ch	04.2002 >
DUCATO (03-06) Bus (244, Z_) - 2.3 JTD	110 ch	04.2002 >
DUCATO (03-06) Bus (244, Z_) - 2.8 JTD	128 ch	04.2002 >
DUCATO (03-06) Bus (244, Z_) - 2.8 JTD 4x4	128 ch	07.2002 >
DUCATO (03-06) Camionnette (244) - 2.0	110 ch	04.2002 >
DUCATO (03-06) Camionnette (244) - 2.0 Bipower	110 ch	11.2002 >
DUCATO (03-06) Camionnette (244) - 2.0 JTD	84 ch	04.2002 >
DUCATO (03-06) Camionnette (244) - 2.3 JTD	110 ch	04.2002 >
DUCATO (03-06) Camionnette (244) - 2.8 JTD	128 ch	04.2002 >
DUCATO (03-06) Camionnette (244) - 2.8 JTD 4x4	128 ch	07.2002 >
DUCATO (03-06) Plateau (244) - 2.0 JTD	84 ch	04.2002 >
DUCATO (03-06) Plateau (244) - 2.3 JTD	110 ch	04.2002 >
DUCATO (03-06) Plateau (244) - 2.8 JTD	128 ch	04.2002 >
DUCATO (03-06) Plateau (244) - 2.8 JTD 4x4	128 ch	10.2002 >

<b>PEUGEOT</b>		
BOXER (02-06) Bus (244, Z_) - 2.0	110 ch	04.2002 >
BOXER (02-06) Bus (244, Z_) - 2.0 HDi	84 ch	04.2002 >
BOXER (02-06) Bus (244, Z_) - 2.2 HDi	101 ch	04.2002 >
BOXER (02-06) Bus (244, Z_) - 2.8 HDi	128 ch	04.2002 >
BOXER (02-06) Bus (244, Z_) - 2.8 HDi 4x4	128 ch	04.2002 >
BOXER (02-06) Camionnette (244) - 2.0	110 ch	04.2002 >
BOXER (02-06) Camionnette (244) - 2.0 HDi	84 ch	04.2002 >
BOXER (02-06) Camionnette (244) - 2.2 HDi	101 ch	04.2002 >
BOXER (02-06) Camionnette (244) - 2.8 HDi	128 ch	04.2002 >
BOXER (02-06) Camionnette (244) - 2.8 HDi 4x4	128 ch	04.2002 >
BOXER (02-06) plateau (244) - 2.0 HDi	84 ch	04.2002 >
BOXER (02-06) plateau (244) - 2.2 HDi	101 ch	04.2002 >
BOXER (02-06) plateau (244) - 2.8 HDi	128 ch	04.2002 >
BOXER (02-06) plateau (244) - 2.8 HDi 4x4	128 ch	04.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.