

## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	<b>MANDO</b>
Position (L/T)	<b>devant le disque de frein (Leading)</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>22</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>57</b>
	<b>Raccord arrière, axe central</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

**BT-122**    **Fonctionnement des étriers de frein**

**BT-123**    **Montage des étriers de frein**

**BT-134**    **Refus des carcasses étriers**

## APPLICATIONS

<b>HYUNDAI</b>		
SONATA (88-94) (Y-2) - 1.8 i	95 ch	09.1988 > 10.1993
SONATA (88-94) (Y-2) - 2.0 i	101 ch	09.1988 > 08.1991
	109 ch	06.1991 > 10.1993
SONATA (88-94) (Y-2) - 2.0 i 16V	130 ch	06.1991 > 10.1993
SONATA (88-94) (Y-2) - 2.4 i	113 ch	09.1988 > 08.1991
SONATA (88-94) (Y-2) - 3.0 i V6	145 ch	06.1991 > 10.1993
SONATA (95-98) (Y-3) - 1.8 GLS	86 ch	07.1996 > 05.1998
SONATA (95-98) (Y-3) - 1.8 i	98 ch	05.1993 > 06.1998
SONATA (95-98) (Y-3) - 2.0 i	95 ch	08.1996 > 06.1998
	105 ch	06.1994 > 08.1996
SONATA (95-98) (Y-3) - 2.0 i 16V	125 ch	06.1996 > 03.1997
	139 ch	05.1993 > 03.1997
SONATA (95-98) (Y-3) - 3.0 i V6	146 ch	05.1993 > 03.1997

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.