

## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	<b>NISSIN</b>
Position (L/T)	<b>derrière le disque frein (Trailing)</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>9</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>30</b>
pour diamètre du disque de frein [mm]	<b>239</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**
- BT-134 **Refus des carcasses étriers**

## APPLICATIONS

<b>HONDA</b>		
JAZZ - 1.2	90 ch	07.2008 >
JAZZ - 1.4	100 ch	07.2008 >
JAZZ (01-08) (GD) - 1.2	78 ch	03.2002 >
JAZZ (01-08) (GD) - 1.3	83 ch	03.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.