

## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	<b>BOSCH</b>
Position (L/T)	<b>derrière le disque frein (Trailing)</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>11</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>38</b>


## PHOTOS

## DOCUMENTS

<b>BT-122</b>	<b>Fonctionnement des étriers de frein</b>
<b>BT-123</b>	<b>Montage des étriers de frein</b>
<b>BT-134</b>	<b>Refus des carcasses étriers</b>

## APPLICATIONS

<b>TOYOTA</b>		
AVENSIS (2008-) 3 volumes (T27) - 1.6	132 ch	02.2009 >
AVENSIS (2008-) 3 volumes (T27) - 1.8	147 ch	02.2009 >
AVENSIS (2008-) 3 volumes (T27) - 2.0	152 ch	02.2009 >
AVENSIS (2008-) 3 volumes (T27) - 2.0 D-4D	124 ch	11.2011 >
	126 ch	02.2009 >
AVENSIS (2008-) 3 volumes (T27) - 2.2 D-4D	150 ch	02.2009 >
	177 ch	02.2009 >
AVENSIS (2008-) Break (T27) - 1.6	132 ch	02.2009 >
AVENSIS (2008-) Break (T27) - 1.8	147 ch	02.2009 >
AVENSIS (2008-) Break (T27) - 2.0	152 ch	02.2009 >
AVENSIS (2008-) Break (T27) - 2.0 D-4D	124 ch	11.2011 >
	126 ch	02.2009 >
AVENSIS (2008-) Break (T27) - 2.2 D-4D	150 ch	02.2009 >
	177 ch	02.2009 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.