

## DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Type de poulie	<b>PVR5</b>
Poulie Ø [mm]	<b>117</b>
Pour fabricant	<b>Sanden</b>
ID du compresseur	<b>SD7H15</b>
Huile pour compresseur	<b>PAG 100</b>
Remplissage huile [ml]	<b>140</b>
Entraînement	<b>avec embrayage électro-magnétique</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-106</b>	<b>Instructions de montage du compresseur</b>
<b>BT-107</b>	<b>Rinçage du circuit</b>
<b>BT-108</b>	<b>Conversion R12 - R134a (RETROFIT)</b>
<b>BT-109</b>	<b>Fonctionnement du circuit de climatisation</b>
<b>BT-113</b>	<b>Réfrigérants avec traceur UV intégré</b>
<b>BT-133</b>	<b>Refus des carcasses compresseurs</b>
<b>BT-918</b>	<b>Catalogue Accessoires de climatisation</b>


**APPLICATIONS**
**CITROËN**

JUMPER (94-02) Bus (230P) - 2.8 HDi	128 ch	09.2000 > 04.2002
JUMPER (94-02) Camionnette (230L) - 2.8 HDi	128 ch	09.2000 > 04.2002
JUMPER (94-02) Plateau (230) - 2.8 HDi	128 ch	09.2000 > 04.2002
JUMPER (99-06) Bus (244, Z_) - 2.8 HDi	128 ch	04.2002 >
JUMPER (99-06) Camionnette (244) - 2.8 HDi	128 ch	04.2002 >
JUMPER (99-06) Camionnette (244) - 2.8 HDi 4x4	128 ch	04.2002 >
JUMPER (99-06) Plateau (244) - 2.8 HDi	128 ch	04.2002 >
	146 ch	05.2004 >

**FIAT**

DUCATO (94-03) Bus (230) - 2.8 D	87 ch	02.1998 > 04.2002
DUCATO (94-03) Bus (230) - 2.8 JTD	128 ch	11.2000 > 04.2002
DUCATO (94-03) Bus (230) - 2.8 JTD 4x4	128 ch	11.2000 > 04.2002
DUCATO (94-03) Bus (230) - 2.8 TDI	122 ch	10.1997 > 04.2002
DUCATO (94-03) Bus (230) - 2.8 TDI 4x4	122 ch	07.1999 > 04.2002
DUCATO (94-03) Camionnette (230L) - 2.8 D	87 ch	05.1998 > 04.2002
DUCATO (94-03) Camionnette (230L) - 2.8 D 4x4	87 ch	08.1998 > 04.2002
DUCATO (94-03) Camionnette (230L) - 2.8 iDTD 4x4	122 ch	05.1998 > 09.2001
DUCATO (94-03) Camionnette (230L) - 2.8 JTD	128 ch	11.2000 > 04.2002
DUCATO (94-03) Camionnette (230L) - 2.8 JTD 4x4	128 ch	11.2000 > 04.2002
DUCATO (94-03) Camionnette (230L) - 2.8 TDI	122 ch	10.1997 > 04.2002
DUCATO (94-03) Camionnette (230L) - 2.8 TDI 4x4	122 ch	06.1999 > 04.2002
DUCATO (94-03) Plateau (230) - 2.8 D	87 ch	02.1998 > 04.2002
DUCATO (94-03) Plateau (230) - 2.8 iDTD 4x4	122 ch	05.1998 > 09.2001
DUCATO (94-03) Plateau (230) - 2.8 JTD	128 ch	11.2000 > 04.2002
DUCATO (94-03) Plateau (230) - 2.8 TD 4x4	87 ch	05.1998 > 11.2001
DUCATO (94-03) Plateau (230) - 2.8 TDI	122 ch	12.1998 > 04.2002
DUCATO (03-06) Bus (244, Z_) - 2.8 JTD	128 ch	04.2002 >
DUCATO (03-06) Bus (244, Z_) - 2.8 JTD 4x4	128 ch	07.2002 >
DUCATO (03-06) Camionnette (244) - 2.8 JTD	128 ch	04.2002 >
DUCATO (03-06) Camionnette (244) - 2.8 JTD 4x4	128 ch	07.2002 >
DUCATO (03-06) Camionnette (244) - 2.8 TD	122 ch	11.2003 > 07.2006
DUCATO (03-06) Camionnette (244) - 2.8 TD 4x4	122 ch	11.2003 > 07.2006
DUCATO (03-06) Plateau (244) - 2.8 JTD	122 ch	11.2003 > 07.2006
	128 ch	04.2002 >
DUCATO (03-06) Plateau (244) - 2.8 JTD 4x4	122 ch	11.2003 > 07.2006
	128 ch	10.2002 >

<b>PEUGEOT</b>		
BOXER (94-02) Bus (230P) - 2.8 HDI	128 ch	11.2000 > 04.2002
BOXER (94-02) Camionnette (230L) - 2.8 HDI	128 ch	11.2000 > 04.2002
BOXER (02-06) Bus (244, Z_) - 2.8 HDi	128 ch	04.2002 >
BOXER (02-06) Bus (244, Z_) - 2.8 HDi 4x4	128 ch	04.2002 >
BOXER (02-06) Camionnette (244) - 2.8 HDi	128 ch	04.2002 >
BOXER (02-06) Camionnette (244) - 2.8 HDi 4x4	128 ch	04.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.