

PHOTOS


DOCUMENTS

BT-107	Rinçage du circuit
BT-108	Conversion R12 - R134a (RETROFIT)
BT-109	Fonctionnement du circuit de climatisation
BT-113	Réfrigérants avec traceur UV intégré
BT-918	Catalogue Accessoires de climatisation

APPLICATIONS

MAZDA		
626 (88-92) Break (GV) - 2.0	90 ch	10.1988 > 09.1997
626 (88-92) Break (GV) - 2.0 D	82 ch	11.1994 > 09.1997
626 (88-92) Break (GV) - 2.0 D Complex	75 ch	05.1993 > 11.1996
626 (88-92) Break (GV) - 2.0 i 16V	150 ch	11.1994 > 09.1997
626 (88-92) Break (GV) - 2.2 12V	115 ch	03.1989 > 11.1996
626 (88-92) Coupe (GD) - 2.0	90 ch	09.1987 > 10.1990
626 (88-92) Coupe (GD) - 2.2 12V	115 ch	04.1988 > 12.1991
626 (93-97) (GE) - 1.8 i	90 ch	08.1994 > 04.1997
	105 ch	01.1992 > 04.1997
626 (93-97) (GE) - 2.0 D GLX Complex	75 ch	10.1992 > 04.1997
626 (93-97) (GE) - 2.0 i	115 ch	01.1992 > 04.1997
626 (93-97) (GE) - 2.0 i 4WD	116 ch	04.1992 > 04.1997
626 (93-97) Hatchback (GE) - 1.8	90 ch	08.1994 > 04.1997
	105 ch	08.1991 > 04.1997
626 (93-97) Hatchback (GE) - 2.0 D GLX Complex	75 ch	01.1993 > 04.1997

MAZDA		
626 (93-97) Hatchback (GE) - 2.0 i	115 ch	08.1991 > 04.1997
626 (93-97) Hatchback (GE) - 2.0 i 4WD	116 ch	04.1992 > 04.1997
626 (93-97) Hatchback (GE) - 2.5 24V	163 ch	08.1994 > 04.1997
	165 ch	01.1992 > 04.1997

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.