

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-107	Rinçage du circuit
BT-108	Conversion R12 - R134a (RETROFIT)
BT-109	Fonctionnement du circuit de climatisation
BT-113	Réfrigérants avec traceur UV intégré
BT-918	Catalogue Accessoires de climatisation

APPLICATIONS

HONDA

SHUTTLE (RA) - 2.2 16V	150 ch	10.1994 > 02.1998
SHUTTLE (RA) - 2.3 16V	150 ch	10.1997 > 06.2002

ROVER

800 (XS) - 820 16V Turbo (RS)	180 ch	01.1992 > 02.1999
800 (XS) - 820 I/SI (RS)	136 ch	01.1992 > 02.1999
800 (XS) - 820 Sport	197 ch	04.1994 > 03.1996
800 (XS) - 825 Si Lux (RS)	175 ch	04.1996 > 02.1999
800 Coupe - 825 SD	118 ch	09.1993 > 02.1999
800 Coupe - 825 Si (RS)	175 ch	04.1996 > 02.1999
800 Coupe - 827 24V (RS)	169 ch	08.1992 > 02.1999
800 Hatchback (XS) - 820 16V Turbo (RS)	180 ch	01.1992 > 02.1999
800 Hatchback (XS) - 820 I/SI (XS)	136 ch	01.1993 > 02.1999
800 Hatchback (XS) - 820 Sport	197 ch	04.1994 > 03.1996
800 Hatchback (XS) - 825 D/SD (XS)	118 ch	01.1992 > 02.1999
800 Hatchback (XS) - 827 24V I/SI (RS) KAT	169 ch	01.1992 > 02.1999

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.