



IMPORTANT FITTING AND WARRANTY INFORMATION



Achtung! **Zusätzliche Artikel werden benötigt!**

Diese Pumpe wird vom äußeren Riemen (1) angetrieben. Die innere Riemenscheibe (4) treibt den Klimakompressor an. Der Riemen, der auf der inneren Riemenscheibe (2) läuft, muss ersetzt werden. Dieser Riemen muss zwingend gewechselt werden. Eine Wiederverwendung ist nicht empfehlenswert. Bei einer Nichtbeachtung kann es zu möglichen Ausfällen bis zu Motorschäden führen.

Beachten Sie beim Wechseln des Riemens die Richtlinien des Herstellers - spezielle Werkzeuge sind erforderlich.

Verwenden Sie ausschließlich das vom Hersteller freigegebene Öl.

