



## Montage sur: ALFA ROMEO 159



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager et accessible à l'intérieur de la boîte à gants (1).  
Ouvrir la boîte à gants.



Pour atteindre le boîtier du filtre, dévisser la vis Torx (T20)(2) et retirer l'agrafe (3).  
Retirer la trappe souple.



Dévisser la vis de 5,5 mm (4) et ouvrir le boîtier de filtre.



Extraire l'élément filtrant usagé et le remplacer.  
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 25 minutes**