



Montage sur: SKODA SUPERB II (Type 3T)


Superb



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager sous la boîte à gants (1).



Dévisser les 2 vis plastiques (2) et retirer le carter souple en polyester extrudé.



Ouvrir le boîtier filtrant en faisant coulisser le couvercle vers la droite d'environ 2,5 cm pour dégager les ergots à l'aide de la poignée (3).



Sortir le filtre usagé de son boîtier vers le bas et procéder à son remplacement. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 à 15 minutes

