




Montage sur: MAZDA Cx7 (Type ER)



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager derrière la boîte à gants (1).
Ouvrir la boîte à gants.



Sur la partie droite (2) désaccoupler l'amortisseur de descente de tiroir.
Presser fortement sur les flancs du tiroir dans le sens des flèches pour dégager les butées arrêtoirs.



Sortir le tiroir de ses charnières (3).
Ouvrir le boîtier filtrant en tirant tout simplement dessus.



Extraire l'élément filtrant usagé et le remplacer.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 20 minutes