



Montage sur: FIAT FREEMONT



1
Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager derrière le tiroir de la boîte à gants (1). Ouvrir la boîte à gants.



2
Soulever les pattes plastiques (2) de chaque côté du tiroir de boîte afin de dégager les arrêtoirs et basculer le tiroir vers le bas.



3
Ouvrir le boîtier filtrant en actionnant les fermoirs (3) placés de chaque côté du couvercle. Retirer intégralement le couvercle.



4
Extraire l'élément filtrant usagé et le remplacer. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 à 20 minutes