

## DONNEES TECHNIQUES

Position	<b>côté roue</b>
Denture extérieure, côté roue	<b>26</b>
Denture intérieure, côté roue	<b>28</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>44</b>
<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>	
Diamètre de l'épaulement [mm]	<b>56</b>
Position du clip de maintien	<b>Intérieur</b>
Ø bol CR [mm]	<b>75</b>

## PHOTOS



## APPLICATIONS

<b>MAZDA</b>		
323 (98-04) F (BJ) - 1.4	72 ch	01.2001 > 05.2004
323 (98-04) F (BJ) - 1.4 16V	73 ch	09.1998 > 01.2001
323 (98-04) F (BJ) - 1.5 16V	88 ch	09.1998 > 01.2001
323 (98-04) S (BJ) - 1.4 16V	73 ch	09.1998 > 01.2001
323 (98-04) S (BJ) - 1.5 16V	88 ch	09.1998 > 01.2001

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.