

DONNEES TECHNIQUES

Diamètre 1 [mm]	21
matière	caoutchouc
Diamètre 2 [mm]	50
Livré avec	avec dose de graisse
	Carter tôle
	1 collier Ligarex

PHOTOS



APPLICATIONS

FORD		
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 1.3	60 ch	08.1982 > 12.1986
	60 ch	08.1982 > 12.1986
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 1.6	75 ch	08.1982 > 12.1986
	75 ch	08.1982 > 12.1986
	75 ch	08.1982 > 12.1986
	75 ch	08.1982 > 12.1986
	79 ch	08.1984 > 12.1986
	79 ch	08.1984 > 12.1986
	79 ch	08.1984 > 12.1986
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 1.8	90 ch	10.1984 > 12.1986
	90 ch	10.1984 > 12.1986
	90 ch	10.1984 > 12.1986
	90 ch	10.1984 > 12.1986
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 2.0	90 ch	08.1982 > 10.1984
	90 ch	08.1982 > 10.1984
	100 ch	10.1985 > 12.1986
	100 ch	10.1985 > 12.1986
	105 ch	08.1982 > 12.1986
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 2.0 i	115 ch	03.1985 > 12.1986
	115 ch	03.1985 > 12.1986
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 2.3	114 ch	08.1982 > 12.1986
	114 ch	08.1982 > 12.1986
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 2.3 D	67 ch	08.1982 > 12.1986

FORD		
(suite) SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 2.3 D	67 ch	08.1982 > 12.1986
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 2.8 i XR 4x4	146 ch	09.1983 > 12.1986
	146 ch	09.1983 > 12.1986
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 2.8 XR 4x4	150 ch	02.1985 > 12.1986
	150 ch	02.1985 > 12.1986
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 2.8 XR4i	143 ch	08.1982 > 12.1986
	143 ch	08.1982 > 12.1986
	146 ch	08.1982 > 12.1986
	146 ch	08.1982 > 12.1986
	150 ch	08.1982 > 12.1986
	150 ch	08.1982 > 12.1986
SIERRA (82-86) Break (BNC) - 1.6	75 ch	08.1982 > 12.1986
	75 ch	08.1982 > 12.1986
	75 ch	08.1982 > 12.1986
	75 ch	08.1982 > 12.1986
SIERRA (82-86) Break (BNC) - 1.8	90 ch	10.1984 > 12.1986
	90 ch	10.1984 > 12.1986
	90 ch	10.1984 > 12.1986
	90 ch	10.1984 > 12.1986
SIERRA (82-86) Break (BNC) - 2.0	90 ch	08.1982 > 10.1984
	90 ch	08.1982 > 10.1984
	100 ch	10.1985 > 12.1986
	100 ch	10.1985 > 12.1986
	105 ch	08.1982 > 12.1986
	105 ch	08.1982 > 12.1986
	115 ch	03.1985 > 12.1986
	115 ch	03.1985 > 12.1986
SIERRA (82-86) Break (BNC) - 2.3	114 ch	08.1982 > 12.1986
	114 ch	08.1982 > 12.1986
SIERRA (82-86) Break (BNC) - 2.3 D	67 ch	08.1982 > 12.1986
	67 ch	08.1982 > 12.1986
SIERRA (82-86) Break (BNC) - 2.8 i 4x4	143 ch	08.1982 > 12.1986
	143 ch	08.1982 > 12.1986
	146 ch	08.1982 > 12.1986
	146 ch	08.1982 > 12.1986
SIERRA (82-86) Break (BNC) - 2.8 XR4i	143 ch	08.1982 > 12.1986
	143 ch	08.1982 > 12.1986
	146 ch	08.1982 > 12.1986
	146 ch	08.1982 > 12.1986
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 1.6	72 ch	01.1988 > 06.1991
	72 ch	01.1988 > 06.1991
	75 ch	01.1987 > 06.1991
	75 ch	01.1987 > 06.1991
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 1.8	80 ch	10.1987 > 09.1989
	80 ch	10.1987 > 09.1989
	87 ch	05.1988 > 02.1992
	87 ch	05.1988 > 02.1992
	90 ch	01.1987 > 05.1988
	90 ch	01.1987 > 05.1988
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 1.8 TD	75 ch	08.1988 > 02.1992

FORD		
(suite) SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 1.8 TD	75 ch	08.1988 > 02.1992
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.0	105 ch	01.1987 > 02.1992
	105 ch	01.1987 > 02.1992
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.0 4x4	120 ch	01.1990 > 02.1992
	120 ch	01.1990 > 02.1992
	125 ch	01.1990 > 02.1992
	125 ch	01.1990 > 02.1992
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.0 i	100 ch	01.1987 > 02.1992
	100 ch	01.1987 > 02.1992
	115 ch	01.1987 > 02.1992
	115 ch	01.1987 > 02.1992
	120 ch	01.1990 > 02.1992
	120 ch	01.1990 > 02.1992
	125 ch	01.1990 > 02.1992
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.0 i KAT	100 ch	01.1987 > 02.1992
	100 ch	01.1987 > 02.1992
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.3 D	67 ch	01.1987 > 04.1988
	67 ch	01.1987 > 04.1988
	67 ch	05.1988 > 09.1989
	67 ch	05.1988 > 09.1989
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.8 i	143 ch	08.1987 > 02.1993
	143 ch	08.1987 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 1.6	72 ch	01.1988 > 06.1991
	72 ch	01.1988 > 06.1991
	75 ch	01.1987 > 06.1991
	75 ch	01.1987 > 06.1991
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 1.8	80 ch	10.1987 > 05.1988
	80 ch	10.1987 > 05.1988
	87 ch	05.1988 > 02.1992
	87 ch	05.1988 > 02.1992
	90 ch	01.1987 > 05.1988
	90 ch	01.1987 > 05.1988
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 1.8 TD	75 ch	08.1988 > 02.1992
	75 ch	08.1988 > 02.1992
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.0	105 ch	01.1987 > 02.1992
	105 ch	01.1987 > 02.1992
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.0 i	100 ch	01.1987 > 02.1992
	100 ch	01.1987 > 02.1992
	109 ch	06.1989 > 02.1992
	109 ch	06.1989 > 02.1992
	115 ch	01.1987 > 02.1992
	115 ch	01.1987 > 02.1992
	120 ch	06.1989 > 02.1992
	120 ch	06.1989 > 02.1992
	125 ch	06.1989 > 02.1992
	125 ch	06.1989 > 02.1992
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.0 i KAT	100 ch	01.1987 > 02.1992
	100 ch	01.1987 > 02.1992
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.3 D	67 ch	01.1987 > 04.1988

FORD		
(suite) SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.3 D	67 ch	01.1987 > 04.1988
	67 ch	05.1988 > 09.1989
	67 ch	05.1988 > 09.1989
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.8 i	143 ch	01.1987 > 02.1993
	143 ch	01.1987 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.8 i XR 4x4	146 ch	01.1987 > 02.1993
	146 ch	01.1987 > 02.1993
	150 ch	01.1987 > 08.1988
	150 ch	01.1987 > 08.1988
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 1.6	72 ch	01.1988 > 06.1991
	72 ch	01.1988 > 06.1991
	75 ch	01.1987 > 06.1991
	75 ch	01.1987 > 06.1991
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 1.8	80 ch	10.1987 > 05.1988
	80 ch	10.1987 > 05.1988
	87 ch	05.1988 > 06.1991
	87 ch	05.1988 > 06.1991
	90 ch	01.1987 > 05.1988
	90 ch	01.1987 > 05.1988
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 1.8 TD	75 ch	08.1988 > 02.1992
	75 ch	08.1988 > 02.1992
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.0	105 ch	01.1987 > 02.1992
	105 ch	01.1987 > 02.1992
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.0 4x4	120 ch	02.1990 > 02.1992
	120 ch	02.1990 > 02.1992
	125 ch	05.1989 > 02.1992
	125 ch	05.1989 > 02.1992
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.0 i	100 ch	01.1987 > 02.1992
	100 ch	01.1987 > 02.1992
	115 ch	01.1987 > 02.1992
	115 ch	01.1987 > 02.1992
	120 ch	05.1989 > 02.1992
	120 ch	05.1989 > 02.1992
	125 ch	05.1989 > 02.1992
	125 ch	05.1989 > 02.1992
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.0 i KAT	100 ch	01.1987 > 02.1992
	100 ch	01.1987 > 02.1992
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.3 D	67 ch	01.1987 > 02.1992
	67 ch	01.1987 > 02.1992
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.8 4x4	150 ch	01.1987 > 08.1988
	150 ch	01.1987 > 08.1988
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.8 i	143 ch	01.1987 > 02.1993
	143 ch	01.1987 > 02.1993
	146 ch	01.1987 > 02.1993
	146 ch	01.1987 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.8 i 4x4	146 ch	01.1987 > 02.1993
	146 ch	01.1987 > 02.1993