

DONNEES TECHNIQUES

Hauteur [mm]	200
Diamètre 1 [mm]	55
matière	caoutchouc
Diamètre 2 [mm]	10

PHOTOS




APPLICATIONS

FORD		
ESCORT (90-92) (GAL) - RS 2000	150 ch	05.1991 > 12.1992
ESCORT (92-95) (GAL) - RS 2000	150 ch	09.1992 > 01.1995
ESCORT (92-95) (GAL) - RS 2000 4x4	150 ch	08.1993 > 01.1995
ESCORT (92-95) (GAL) - RS Cosworth 4x4	220 ch	09.1992 > 01.1995
ESCORT (95-00) (GAL, AAL, ABL) - RS 2000	150 ch	02.1995 > 02.1998
ESCORT (95-00) (GAL, AAL, ABL) - RS 2000 4x4	150 ch	02.1995 > 10.1998
ESCORT (95-00) (GAL, AAL, ABL) - RS Cosworth 4x4	220 ch	02.1995 > 10.1998
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 1.8	90 ch	09.1989 > 02.1992
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.0	109 ch	11.1988 > 10.1992
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.0 i	100 ch	09.1989 > 12.1990
	115 ch	09.1989 > 02.1992
	115 ch	02.1992 > 09.1994
	120 ch	05.1989 > 09.1994
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.4 i	125 ch	09.1989 > 02.1992
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.4 i KAT	125 ch	09.1989 > 09.1994
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.5 D	69 ch	05.1989 > 02.1992
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.5 TD	92 ch	05.1989 > 07.1993
	115 ch	08.1993 > 09.1994
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.9 i	145 ch	05.1989 > 09.1994
	150 ch	05.1989 > 09.1994
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.9 i 24V	195 ch	04.1991 > 09.1994
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.9 i KAT	145 ch	05.1989 > 09.1994
SCORPIO (86-94) 3 volumes (GGE) - 1.9	115 ch	11.1992 > 09.1993
SCORPIO (86-94) 3 volumes (GGE) - 2.0	105 ch	03.1990 > 08.1992
	109 ch	06.1989 > 03.1993
SCORPIO (86-94) 3 volumes (GGE) - 2.0 i	115 ch	02.1992 > 09.1994
	120 ch	05.1989 > 09.1994

FORD		
(suite) SCORPIO (86-94) 3 volumes (GGE) - 2.0 i	125 ch	05.1989 > 02.1992
SCORPIO (86-94) 3 volumes (GGE) - 2.4 i	125 ch	05.1989 > 10.1994
SCORPIO (86-94) 3 volumes (GGE) - 2.5 D	69 ch	12.1989 > 12.1994
SCORPIO (86-94) 3 volumes (GGE) - 2.5 TD	92 ch	05.1989 > 07.1993
	115 ch	08.1993 > 09.1994
SCORPIO (86-94) 3 volumes (GGE) - 2.9 i	145 ch	05.1989 > 12.1994
SCORPIO (86-94) Break (GGE) - 2.0 i	115 ch	09.1991 > 09.1994
	120 ch	09.1991 > 09.1994
SCORPIO (86-94) Break (GGE) - 2.4 i	125 ch	09.1991 > 09.1994
SCORPIO (86-94) Break (GGE) - 2.5 D	69 ch	10.1990 > 08.1992
SCORPIO (86-94) Break (GGE) - 2.5 TD	92 ch	09.1991 > 07.1993
	115 ch	08.1993 > 09.1994
SCORPIO (86-94) Break (GGE) - 2.9 24V	195 ch	08.1993 > 09.1994
SCORPIO (86-94) Break (GGE) - 2.9 i	145 ch	09.1991 > 09.1994
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 1.6	72 ch	05.1989 > 02.1993
	75 ch	05.1989 > 02.1993
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 1.6 i	80 ch	10.1989 > 02.1993
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 1.8	80 ch	05.1989 > 09.1989
	87 ch	05.1989 > 02.1993
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 1.8 TD	75 ch	05.1989 > 02.1993
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.0	105 ch	05.1989 > 02.1993
	109 ch	07.1989 > 12.1992
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.0 16V Cosworth 4x4	220 ch	01.1990 > 02.1993
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.0 i	100 ch	05.1989 > 12.1989
	115 ch	05.1989 > 02.1993
	120 ch	01.1990 > 02.1993
	125 ch	01.1990 > 02.1993
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.0 i DOHC	115 ch	12.1991 > 02.1993
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.0 i KAT	100 ch	05.1989 > 02.1993
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.3 D	67 ch	05.1989 > 09.1989
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.8 i	143 ch	05.1989 > 02.1993
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.9 i	145 ch	05.1989 > 02.1993
	150 ch	05.1989 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 1.6	72 ch	05.1989 > 02.1993
	75 ch	05.1989 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 1.6 i	80 ch	10.1989 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 1.8	87 ch	05.1989 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 1.8 TD	75 ch	05.1989 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.0	105 ch	05.1989 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.0 16V Cosworth 4x4	220 ch	01.1990 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.0 16V Cosworth 4x4 KAT	220 ch	01.1990 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.0 i	100 ch	05.1989 > 02.1993
	109 ch	06.1989 > 02.1993
	115 ch	05.1989 > 02.1993
	120 ch	06.1989 > 02.1993
	125 ch	06.1989 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.0 i DOHC	115 ch	12.1991 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.0 i KAT	100 ch	05.1989 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.3 D	67 ch	05.1989 > 09.1989
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.8 i	143 ch	05.1989 > 02.1993

FORD		
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.9 i	145 ch	05.1989 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 1.6	72 ch	05.1989 > 02.1993
	75 ch	05.1989 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 1.6 i	80 ch	10.1989 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 1.8	87 ch	05.1989 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 1.8 TD	75 ch	05.1989 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.0	105 ch	05.1989 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.0 i	100 ch	05.1989 > 02.1993
	115 ch	05.1989 > 02.1993
	120 ch	05.1989 > 02.1993
	125 ch	05.1989 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.0 i DOHC	115 ch	12.1991 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.0 i KAT	100 ch	05.1989 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.3 D	67 ch	05.1989 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.8 i	143 ch	05.1989 > 02.1993
	146 ch	05.1989 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.9	145 ch	05.1989 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.9 i	150 ch	05.1989 > 02.1993

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.