

**passend für:**Mercedes-Benz Trucks Actros I+II+III,
Atego I+II, Axor I+II, Zetros

Vergl. Nr. 945 420 09 38



DE

Präzise bremsen mit Automatischen Gestängestellern von febi

Ein automatischer Gestängesteller ist ein mechanisches Bauteil der Trommelbremse, mit dem die Bremsen während des Fahrbetriebs bedarfsgerecht nachgestellt werden, um den Verschleiß der Bremsbeläge und der Bremsstrommel auszugleichen und gleichzeitig einen konstanten Hub des Bremszylinders beizubehalten.

Automatische Gestängesteller benötigen zwar nicht viel Aufmerksamkeit, sind aber weit davon entfernt, wartungsfrei zu sein. Wie bei ihren manuellen Pendanten sind regelmäßige Überprüfung und Schmierung entscheidend für eine optimale Leistung. Gestängesteller, die aufgrund mangelnder Schmierung nicht richtig funktionieren, beeinflussen die Fahr- und Verkehrssicherheit. Durch ordnungsgemäßes Abschmieren werden altes Fett, Wasser und Verunreinigungen aus dem Gestängesteller entfernt und die internen Zahnräder, Kupplungen und anderen Komponenten vor Verschleiß geschützt. Regelmäßiges Abschmieren sowie routinemäßige Sicht- und Funktionsprüfungen, einschließlich der Halterungen und Hebel, sollten bei jeder planmäßigen Wartung durchgeführt werden. Gestängesteller oder andere Bauteile, die Schäden aufweisen oder die Funktionskontrolle nicht bestehen, sollten sofort ausgetauscht werden.

febi bietet nicht nur Gestängesteller, sondern auch weitere Ersatzteile wie Bremsnockenwellen, Bremsbacken, Bremsstrommeln sowie Membranbremszylinder an.

Das gesamte Sortiment an Ersatzteilen für Bremsanlagen finden Sie unter: partsfinder.bilsteingroup.com