


DONNEES TECHNIQUES

Genre de pompe	Pompe à palettes
Nombre de connections	1
Accessoires	sans joints
Entraînement	avec arbre(s) à cames


PHOTOS



APPLICATIONS

IVECO		
DAILY II Camion plate-forme/Châssis - 2.8 4x4	122 ch	05.1996 > 05.1999
DAILY II Camionnette/Break - 2.8 4x4	122 ch	05.1996 > 05.1999
DAILY II Camionnette/Break - 35-12	122 ch	05.1996 > 05.1999
DAILY (78-00) - 2.5 30-8	75 ch	07.1989 > 04.1996
	75 ch	07.1989 > 04.1996
	82 ch	05.1996 > 03.1998
	75 ch	01.1992 > 04.1996
	75 ch	01.1992 > 04.1996
	82 ch	05.1996 > 03.1998
	82 ch	05.1996 > 03.1998
	82 ch	05.1996 > 03.1998
	82 ch	05.1996 > 03.1998
DAILY (78-00) - 2.8 30-10	103 ch	01.1997 >
	103 ch	01.1998 > 05.1999
DAILY (78-00) - 2.8 30-10 C	103 ch	01.1997 >
	103 ch	01.1998 >
DAILY (78-00) - 2.5 35-8	75 ch	01.1989 > 08.1998
	75 ch	02.1991 > 04.1996

IVECO		
(suite) DAILY (78-00) - 2.5 35-8	82 ch	05.1996 > 03.1998
	82 ch	05.1996 > 03.1998
	75 ch	02.1991 > 04.1996
	75 ch	02.1991 > 04.1996
	82 ch	05.1996 > 03.1998
DAILY (78-00) - 2.5 35-10	92 ch	01.1989 > 04.1996
	103 ch	07.1992 > 04.1997
	103 ch	07.1992 > 12.1996
	109 ch	07.1992 > 04.1997
	109 ch	07.1992 > 12.1996
DAILY (78-00) - 2.8 35-10	103 ch	05.1996 > 05.1999
	103 ch	05.1996 >
DAILY (78-00) - 2.8 35-10 K	103 ch	01.1997 >
DAILY (78-00) - 2.5 35-12	116 ch	10.1990 > 04.1996
	116 ch	10.1990 > 04.1996
DAILY (78-00) - 2.8 35-12	122 ch	05.1996 > 05.1999
DAILY (78-00) - 2.8 35-12 K	122 ch	09.1996 > 08.1998
DAILY (78-00) - 2.5 40-10	92 ch	09.1989 > 12.1989
DAILY (78-00) - 2.5 40-10 V	92 ch	09.1989 > 12.1989
	103 ch	01.1990 > 04.1996
DAILY (78-00) - 2.8 40-10	103 ch	01.1997 >
DAILY (78-00) - 2.8 40-10 W	103 ch	01.1997 > 05.1999
DAILY (78-00) - 2.5 45-10	103 ch	09.1989 > 04.1996
	103 ch	01.1992 > 04.1996
DAILY (78-00) - 2.5 45-10 V	103 ch	09.1989 > 04.1996
DAILY (78-00) - 2.8 49-10	103 ch	05.1996 > 05.1999
DAILY (78-00) - 2.8 49-10 K	103 ch	05.1996 >
DAILY (78-00) - 2.5 49-12	116 ch	06.1990 > 04.1996
DAILY (78-00) - 2.5 49-12 K	116 ch	06.1990 > 04.1996
DAILY (78-00) - 2.5 49-12 V	116 ch	09.1989 > 04.1996
DAILY (78-00) - 2.8 49-12	122 ch	05.1996 > 05.1999
DAILY (78-00) - 2.8 49-12 K	122 ch	05.1996 >
DAILY (78-00) - 2.8 49-12 V	122 ch	05.1996 >
DAILY (78-00) - 2.5 59-12	116 ch	05.1991 > 04.1996
DAILY (78-00) - 2.5 59-12 K	116 ch	05.1991 > 04.1996
DAILY (78-00) - 2.5 59-12 V	116 ch	05.1991 > 04.1996
DAILY (78-00) - 2.8 59-12	122 ch	05.1996 > 05.1999
DAILY (78-00) - 2.8 59-12 K	122 ch	11.1999 > 09.2005
DAILY (78-00) - 2.8 59-12 V	122 ch	05.1996 >
DAILY (78-00) BUS - 2.5 A 40-10	103 ch	01.1991 > 12.1996
DAILY (78-00) BUS - 2.8 A 40-10	103 ch	09.1996 >
DAILY (78-00) BUS - 2.8 A 40-12	122 ch	05.1996 >
DAILY (78-00) BUS - 2.8 A 45-10	103 ch	05.1996 >
DAILY (78-00) BUS - 2.5 A 45-10	103 ch	01.1991 > 04.1996
DAILY (78-00) BUS - 2.5 A 45-12	116 ch	06.1990 > 04.1996
DAILY (78-00) BUS - 2.8 A 45-12	122 ch	05.1996 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.