

## La solution idéale pour les moteurs Volkswagen : TOOL BOX V08


La nouvelle TOOL BOX V08 est désormais disponible pour assurer les réparations des moteurs Volkswagen EA288 et EA211. Les outils contenus dans ce coffret permettent de procéder au remplacement de la courroie de distribution de près de 90 % des véhicules du Groupe Volkswagen équipés de moteurs 1,4 I - 2,0 I TDI produits à partir de 2013. Sont concernés notamment la Golf VII, la SEAT Leon, la Škoda Octavia, l'Audi A3 et bien d'autres modèles du groupe.

### Contenu du coffret

- > Outils de réglage
- > Outil de retenue
- > Diverses pignes de blocage
- > Outils de verrouillage
- > Outils pour échangeur d'air de suralimentation
- > Outil de maintien d'arbre à cames
- > Outils de calage d'arbre à cames
- > Outils de pose de joint d'huile
- > et bien d'autres outils.

### Avantages

- > Outils de haute qualité destinés à une utilisation professionnelle
- > Fabriqués dans un acier robuste de haute qualité
- > Kit exclusif - uniquement disponible auprès de Continental
- > Rangement organisé dans un coffret robuste
- > 5 ans de garantie : [www.continental-ep.com/5](http://www.continental-ep.com/5)



# Liste des pièces/Domaine d'application TOOL BOX V08

Art.	Désignation Référence	Application	Adapté par ex. aux codes moteur	Cylindrée	Réf. outil
1	Outil de réglage du tendeur de courroie 829090	Galet tendeur de courroie de distribution	CHPA / CHPB / CHYA / CHYB / CHZB / CHZC / CHZD / CHZE / CHZG / CHZJ / CHZL / CJZA / CJZB / CJZC / CJZD / CMBA / CPGA / CPTA / CPVA / CPVB / CPWA / CRJA / CUKB / CUKC / CVNA / CWVA / CWVB / CXSA / CXSB / CYVA / CYVB / CYVD / CZCA / CZCC / CZDA / CZDB / CZEA / DAFA	1,0 / 1,2 / 1,4 / 1,6	T10499A
2	Outil de réglage du tendeur de courroie 4880481	Galet tendeur de courroie de distribution	CHPA / CHPB / CHYA / CHYB / CHZB / CHZC / CHZD / CHZE / CHZG / CHZJ / CHZL / CJZA / CJZB / CJZC / CJZD / CMBA / CPGA / CPTA / CPVA / CPVB / CPWA / CRJA / CUKB / CUKC / CVNA / CWVA / CWVB / CXSA / CXSB / CYVA / CYVB / CYVD / CZCA / CZCC / CZDA / CZDB / CZEA / DAFA	1,0 / 1,2 / 1,4 / 1,6	T10500
3	Outil de retenue 4880152	Poulie d'arbre à cames	CAAA / CAAB / CAAC / CAAD / CAAE / CAGA / CAGB / CAGC / CAHA / CAHB / CAYA / CAYB / CAYC / CAYD / CAYE / CBAA / CBAB / CBAC / CBBA / CBBB / CBDA / CBDB / CBDC / CCHA / CCHB / CDBA / CDCA / CEGA / CFCA / CFFA / CFFB / CFFD / CFFE / CFGB / CFGC / CFGD / CFHA / CFHB / CFHC / CFHD / CFHE / CFHF / CFJA / CFJB / CFWA / CGLA / CGLB / CGLC / CGLD / CGLE / CJAA / CJCA / CJCB / CJCC / CJCD / CKFB / CKFC / KCTB / CKTC / CKUB / CKUC / CLCA / CLCB / CLHA / CLHB / CLHC / CLJA / CLLA / CLLB / CLNA / CMEA / CMFA / CMFB / CMGB / CNEA / CNFA / CNFB / CNHA / CNHC / CRBC / CRBD / CRFA / CRFC / CRKA / CRKB / CRLB / CRLC / CRLD / CRMB / CRUA / CRVA / CRVC / CSHA / CSLB / CSNA / CSUA / CSUB / CSUD / CSUE / CUAA / CUNA / CUPA / CUSA / CUSB / CUTA / CUUA / CUUB / CUUC / CUUD / CUUE / CUUF / CUVA / CUVB / CUVC / CUVD / CUVE / CUWA / CXEB / CXEC / CXFA / CXGA / CXGB / CXHA / CXHB / CXMA / CXXA / CXXB / CYKA / CYKB / CZJA / DASA / DASB / DAUA / DAUB / DAVA / DAWA / DAWB / DBGA / DBGB / DBGC / DBKA / DCXA / DCYA / DCYB / DCZA / DDAA / DDCA / DDCB / DDDA / DDYA / DDYB / DEJA / DEJB / DESA / DETA / DETB / DEUA / DEUB / DEUC / DEZD / DFBA / DFCA / DFEA / DFEB / DFFA / DFGA / DFGB / DFGC / DFHA / DFLA / DFLD / DFMA / DFSA / DFSB / DFSC / DFSD / DFSE / DFSF / DFTA / DFTB / DFTC / DFUA / DGCA / DGDA / DGDB / DGTA / DGTC / DGTD / DGTB / DJGA / DLTA / DLTC / DLUB	1,2 / 1,4 / 1,6 / 2,0	T10051
4	Outil de blocage d'arbre à cames 4880447	Poulie d'arbre à cames	CHPA / CHPB / CHYA / CHYB / CHZB / CHZC / CHZD / CHZE / CHZG / CHZJ / CHZL / CJZA / CJZB / CJZC / CJZD / CMBA / CPGA / CPTA / CPVA / CPVB / CPWA / CUKB / CVNA / CWVA / CWVB / CXSA / CXSB / CYVA / CYVB / CYVD / CZCA / CZCC / CZDA / CZDB / CZEA / DAFA	1,0 / 1,2 / 1,4 / 1,6	T10554
5	Outil de blocage de poulie de vilebrequin 4880304	Vilebrequin	CAYC / CAYD / CAYE / CDBA / CDCA / CFFB / CFHC / CFHE / CFHF / CFJA / CFWA / CKFB / CKFC / KCTB / CKTC / CKUB / CKUC / CLCA / CLHA / CLHB / CLHC / CNEA / CNFA / CNFB / CNHA / CNHC / CRBC / CRBD / CRFA / CRFC / CRKA / CRKB / CRLB / CRLC / CRLD / CRMB / CRUA / CRVA / CRVC / CSHA / CSLA / CSLB / CSLC / CSNA / CSUA / CSUB / CSUD / CSUE / CUAA / CUNA / CUPA / CUSA / CUSB / CUTA / CUUA / CUUB / CUUC / CUUD / CUUE / CUUF / CUVA / CUVB / CUVC / CUVD / CUVE / CUWA / CXEB / CXEC / CXFA / CXGA / CXGB / CXHA / CXHB / CXMA / CXXA / CXXB / CYKA / CYKB / CZJA / DASA / DASB / DAUA / DAUB / DAVA / DAWA / DAWB / DBGA / DBGB / DBGC / DBKA / DCXA / DCYA / DCYB / DCZA / DDAA / DDCA / DDCB / DDDA / DDYA / DDYB / DEJA / DEJB / DESA / DETA / DETB / DEUA / DEUB / DEUC / DEZD / DFBA / DFCA / DFEA / DFEB / DFFA / DFGA / DFGB / DFGC / DFHA / DFLA / DFLD / DFMA / DFSA / DFSB / DFSC / DFSD / DFSE / DFSF / DFTA / DFTB / DFTC / DFUA / DGCA / DGDA / DGDB / DGTA / DGTC / DGTD / DGTB / DJGA / DLTA / DLTC / DLUB	1,2 / 1,4 / 1,6 / 2,0	T10490
6	Outil de calage d'arbre à cames 4880309	Arbre à cames	CHPA / CHPB / CHZB / CHZC / CHZD / C / ZE / CHZG / CHZJ / CJZA / CJZB / CJZC / CJZD / CMBA / CPVA / CPVB / CPWA / CRJA / CUKB / CUKC / CVNA / CXSA / CXSB / CYVA / CYVB / CYVD / CZCA / CZCC / CZDA / CZDB / CZEA	1,0 / 1,2 / 1,4	T10494
7	Axe de calage de vilebrequin 4880199	Vilebrequin	AXU / BAG / BKG / BLF / BLG / BLN / BLP / BMY / BWK / CAVA / CAVB / CAVC / CAVD / CAVE / CAVF / CAVG / CAXA / CAXC / CBZA / CBZB / CBZC / CDGA / CHPA / CHPB / CHYA / CHYB / CHZB / CHZD / CHZE / CHZJ / CHZL / CJZA / CJZB / CJZC / CJZD / CKMA / CLRA / CMBA / CMSA / CMSB / CNKA / CNVA / CPGA / CPTA / CPVA / CPVB / CPWA / CRJA / CTHA / CTHB / CTHC / CTHD / CTHE / CTHF / CTHG / CTJB / CTJC / CTKA / CUKB / CUKC / CVNA / CWVA / CWVB / CXSA / CXSB / CYVA / CYVB / CYVD / CZCA / CZCC / CZDA / CZDB / CZEA / DAFA	1,0 / 1,2 / 1,4 / 1,6	T10340
8	Axe de calage de la pompe à injection 4880092	Poulie de pompe d'injection	1X / / 1Y / ABL / AEF / AFB / AFN / AGP / AGR / AHF / AHH / AHU / AJM / AKE / AKN / ALH / AMF / ANU / ANY / AQM / ARL / ASB / ASV / ASY / ASZ / ATD / ATJ / ATL / AUJ / AVB / AVF / AVQ / AWX / AXB / AXC / AXR / AYM / AYQ / AYZ / AZV / BAU / BAY / BCZ / BDG / BDH / BDJ / BDK / BFC / BGW / BHC / BHW / BJB / BKC / BKD / BKE / BKN / BKP / BKS / BLB / BLS / BLT / BMA / BMK / BMM / BMN / BMP / BMR / BMS / BMT / BMZ / BNA / BNG / BNM / BNV / BPP / BPW / BPX / BPZ / BRB / BRC / BRD / BRE / BRF / BRM / BRR / BRS / BRT / BRU / BSG / BSS / BST / BSU / BSV / BSW / BTB / BUG / BUK / BUN / BUY / BUZ / BVA / BVE / BVF / BVG / BVH / BVK / BWB / BWV / BXE / BXF / BXJ / CAAA / CAAB / CAAC / CAAD / CAAE / CAGA / CAGB / CAGC / CAHA / CAHB / CAMA / CAMB / CANA / CANB / CANC / CAND / CAPA / CARA / CAS / CASA / CASB / CASC / CASD / CATA / CAYA / CAYB / CAYC / CAYD / CAYE / CBAA / CBAB / CBAC / CBBA / CBBB / CBDA / CBDB / CBDC / CCHA / CCHB / CCLA / CCMA / CCWA / CCWB / CDBA / CDCA / CDTA / CDTB / CDTC / CDUC / CDUD / CDYA / CDYB / CDYC / CEGA / CEJA / CFCA / CFFA / CFFB / CFFD / CFFE / CFGB / CFGC / CFGD / CFHA / CFHB / CFHC / CFHD / CFHE / CFHF / CFJA / CFJB / CFWA / CGKA / CGKB / CGLA / CGLB / CGLC / CGLD / CGLE / CGQB / CJAA / CJCA / CJCB / CJCC / CJCD / CJGA / CJGC / CJGD / CJMA / CKFB / CKFC / KCTB / CKTC / CKUB / CKUC / CKVB / CKA / CKB / CLAA / CLAB / CLCA / CLCB / CLHA / CLHB / CLHC / CLJA / CLLA / CLLB / CLNA / CLZB / CMEA / CMFA / CMFB / CMGB / CMHA / CNEA / CNFA / CNFB / CNHA / CNHC / CNRB / CPNB / CRBB / CRBC / CRBD / CRCA / CRCB / CRFA / CRFC / CRKA / CRKB / CRLB / CRLC / CRLD / CRMB / CRTB / CRTD / CRTE / CRTF / CRUA / CRVA / CRVC / CSHA / CSLB / CSNA / CSUA / CSUB / CSUD / CSUE / CSWB / CTBA / CTBB / CTBC / CTBD / CTCB / CTCC / CUAA / CUNA / CUPA / CUSB / CUTA / CUUA / CUUB / CUUC / CUUD / CUUE / CUUF / CUVA / CUVB / CUVC / CUVD / CUVE / CUWA / CVUA / CVUB / CVUC / CVVA / CVWA / CVZA / CXMA / CXXA / CXXB / CYKA / CYKB / CZJA / CZVA / CZVB / CZVC / CZVD / CZVE / CZVF / CZZA / CZZB / DBGA / DBGB / DBGC / DBKA / DCPA / DCXA / DCYA / DCYB / DCZA / DDAA / DDCA / DDCB / DDDA / DDVC / DDXB / DDXC / DDYA / DDYB / DEHA / DEJA / DEJB / DEUA / DEUB / DFCA / DFEA / DFEB / DFFA / DFGA / DFGB / DFGC / DFHA / DFLA / DFLD / DFMA / DFSA / DFSB / DFSC / DFSD / DFSE / DFSF / / DFTA / DFTB / DFTC / DFUA / DGCA / DGDA / DGDB / DGTA / DGTC / DGTD / DGTB / DJGA / DLTA / DLTC / DLUB / M05/9D (CAS) / M05/9E / M05/9E (CRCA) / M05/9E (CRCB) / MCR/CB / MCR/CC / MCTB / MCTBC / MCVA (CVV) / MCW/JA	1,2 / 1,4 / 1,6 / 1,9 / 2,0 / 2,5 / 2,7 / 3,0	3359
9	Outil d'installation de joint d'huile 4880482	Vilebrequin	CBZA / CBZB / CYVB / CJZA / CJZC / CJZD / CJZB / CYVA / CYVD / CBZC	1,2	T10417
10	Outil d'installation de joint d'huile 4880482	Vilebrequin	CBZA / CBZB / CYVB / CJZA / CJZC / CJZD / CJZB / CYVA / CYVD / CBZC	1,2	T10417
11	Outil de calage d'arbre à cames 4880297	Arbre à cames	CHYA / CHYB / CHZJ / CHZL / CPGA / CWVA / CWVB / DAFA	1,0 / 1,6	T10477



# Liste des pièces/Domaine d'application TOOL BOX V08

Art.	Désignation Référence	Application	Adapté par ex. aux codes moteur	Cylindrée	Réf. outil
12	Outil de réglage du tendeur de courroie 4880197	Galet tendeur	AMF / AXB / AXC / AXR / AZV / BDJ / BJB / BKC / BKD / BLS / BMM / BMN / BMP / BMS / BNM / BNV / BPZ / BRR / BRS / BST / BSW / BUY / BXE / BXF / CAAA / CAAB / CAAC / CAAD / CAAE / CAGA / CAGB / CAGC / CAHA / CAHB / CAYA / CAYB / CAYC / CAYD / CAYE / CBAA / CBAB / CBAC / CBBA / CBBB / CBDA / CBDB / CBDC / CCHA / CCHB / CDBA / CDCA / CEGA / CFCA / CFFA / CFFB / CFFD / CFFE / CFGB / CFGC / CFGD / CFHA / CFHB / CFHC / CFHD / CFHE / CFHF / CFJA / CFJB / CFWA / CGLA / CGLB / CGLC / CGLD / CGLE / CJAA / CJCA / CJCB / CJCC / CJCD / CKFB / CKFC / CKTB / CKTC / CKUB / CKUC / CLCA / CLCB / CLHA / CLHB / CLHC / CLJA / CLLA / CLLB / CLNA / CMEA / CMFA / CMFB / CMGB / CNEA / CNFA / CNFB / CNHA / CNHC / CRBC / CRBD / CRFA / CRFC / CRKA / CRKB / CRLB / CRLC / CRLD / CRMB / CRUA / CRVA / CRVC / CSHA / CSLA / CSLB / CSLC / CSNA / CSUA / CSUB / CSUD / CSUE / CUAA / CUANA / CUPA / CUSA / CUSB / CUTA / CUUA / CUUB / CUUC / CUUD / CUUE / CUUF / CUVA / CUVB / CUVC / CUVD / CUVE / CUWA / CXEB / CXEC / CXFA / CXGA / CXGB / CXHA / CXHB / CXMA / CXXA / CXXB / CYKA / CYKB / CZJA / DASA / DASB / DAUA / DAUB / DAVA / DAWA / DAWB / DBGA / DBGB / DBGC / DBKA / DCXA / DCYA / DCYB / DCZA / DDAA / DDCA / DDCB / DDDA / DDYA / DDYB / DEJA / DEJB / DESA / DETA / DETB / DEUA / DEUB / DEUC / DEZD / DFBA / DFCA / DFEA / DFEB / DFFA / DFGA / DFGA / DFGB / DFGC / DFHA / DFLA / DFLD / DFMA / DFSA / DFSB / DFSC / DFSF / DFSE / DFFA / DFTB / DFTC / DFUA / DGCA / DGDA / DGDB / DGTA / DGTC / DGTD / DGTE / DJGA / DLTA / DLTC / DLUB.	1,2 / 1,4 / 1,6 / 1,9 / 2,0	T10264
13	Outil de mise en tension de la courroie de distribution 4880483	Courroie d'entraînement d'arbre à cames	CHPA / CHPB / CHYA / CHYB / CHZB / CHZC / CHZD / CHZE / CHZG / CHZJ / CJZA / CJZB / CJZC / CJZD / CMBA / CPGA / CPTA / CPVA / CPVB / CPWA / CRJA / CUKB / CUKC / CVNA / CWVA / CWVB / CXSA / CXSB / CYVA / CYVB / CYVD / CZCA / CZCC / CZDA / CZDB / CZIA / DAF.	1,0 / 1,2 / 1,4 / 1,6	T10487
14	Outil de blocage d'arbre à cames 4880324	Arbre à cames	CHYB / CHZB / CHZC / CHZD / CHZE / CHZG / CHZJ / CHZL	1,0	T10476A
15	Outil pour colliers de serrage d'échangeur d'air de suralimentation 4880484	Conduit d'admission	CHPA / CHPB / CHZB / CHZC / CHZD / CHZE / CHZG / CHZJ / CJZA / CJZB / CJZC / CJZD / CMBA / CPTA / CPVA / CPVB / CPWA / CRJA / CUKB / CUKC / CXSA / CXSB / CYVA / CYVB / CYVD / CZCA / CZCC / CZDA / CZDB / CZIA / DAF.	1,0 / 1,2 / 1,4	T10527 / T10527-1
16	Outil de verrouillage d'arbre à cames/pompe à carburant haute pression 4880308	Arbre à cames/pignon de pompe à carburant haute pression	CAYC / CFFB / CFHC / CKFB / CKFC / CLHA / CLHB / CLHC / CNHA / CNHC / CRBB / CRBC / CRBD / CRFA / CRFC / CRKA / CRKB / CRLB / CRLC / CRLD / CRMB / CRUA / CRVA / CRVC / CSUA / CSUB / CSUD / CSUE / CUAA / CUANA / CUPA / CUSA / CUSB / CUTA / CUUA / CUUB / CUUC / CUUD / CUUE / CUUF / CUVA / CUVB / CUVC / CUVD / CUVE / CUWA / CXEB / CXEC / CXFA / CXGA / CXGB / CXHA / CXHB / CXMA / CXXA / CXXB / CYKA / CYKB / CZJA / DASA / DASB / DAUA / DAUB / DAVA / DAWA / DAWB / DBGA / DBGB / DBGC / DBKA / DCXA / DCYA / DCYB / DCZA / DDAA / DDCA / DDCB / DDDA / DDYA / DDYB / DEJA / DEJB / DESA / DETA / DETB / DEUA / DEUB / DEUC / DEZD / DFBA / DFCA / DFEA / DFEB / DFFA / DFGA / DFGA / DFGB / DFGC / DFHA / DFLA / DFLD / DFMA / DFSA / DFSB / DFSC / DFSF / DFSE / DFFA / DFTB / DFTC / DFUA / DGCA / DGDA / DGDB / DGTA / DGTC / DGTD / DGTE / DJGA / DLTA / DLTC / DLUB.	1,4 / 1,6 / 2,0	T10492
17	Outil de blocage de galet tendeur 4880196	Tendeur de courroie d'entraînement d'arbre à cames	AMF / AVQ / AXB / AXC / AXR / AZV / BDJ / BJB / BKC / BKD / BLS / BMM / BMN / BMP / BMS / BNM / BNV / BPZ / BRM / BRR / BRS / BRU / BST / BSU / BSW / BUY / BXE / BXF / BXJ / CAAA / CAAB / CAAC / CAAD / CAAE / CAGA / CAGB / CAGC / CAHA / CAHB / CAYA / CAYB / CAYC / CAYD / CAYE / CBAA / CBAB / CBAC / CBBA / CBBB / CBDA / CBDB / CBDC / CCHA / CCHB / CDBA / CDCA / CEGA / CFCA / CFFA / CFFB / CFFD / CFFE / CFGB / CFGC / CFGD / CFHA / CFHB / CFHC / CFHD / CFHE / CFHF / CFJA / CFJB / CFWA / CGLA / CGLB / CGLC / CGLD / CGLE / CJAA / CJCA / CJCB / CJCC / CJCD / CKFB / CKFC / CKTB / CKTC / CKUB / CKUC / CLCA / CLCB / CLHA / CLHB / CLHC / CLJA / CLLA / CLLB / CLNA / CMEA / CMFA / CMFB / CMGB / CNEA / CNFA / CNFB / CNHA / CNHC / CRBC / CRBD / CRFA / CRFC / CRKA / CRKB / CRLB / CRLC / CRLD / CRMB / CRUA / CRVA / CRVC / CSHA / CSLA / CSLB / CSLC / CSNA / CSUA / CSUB / CSUD / CSUE / CUAA / CUANA / CUPA / CUSA / CUSB / CUTA / CUUA / CUUB / CUUC / CUUD / CUUE / CUUF / CUVA / CUVB / CUVC / CUVD / CUVE / CUWA / CXEB / CXEC / CXFA / CXGA / CXGB / CXHA / CXHB / CXMA / CXXA / CXXB / CYKA / CYKB / CZJA / DASA / DASB / DAUA / DAUB / DAVA / DAWA / DAWB / DBGA / DBGB / DBGC / DBKA / DCXA / DCYA / DCYB / DCZA / DDAA / DDCA / DDCB / DDDA / DDYA / DDYB / DEJA / DEJB / DESA / DETA / DETB / DEUA / DEUB / DEUC / DEZD / DFBA / DFCA / DFEA / DFEB / DFFA / DFGA / DFGA / DFGB / DFGC / DFHA / DFLA / DFLD / DFMA / DFSA / DFSB / DFSC / DFSF / DFSE / DFFA / DFTB / DFTC / DFUA / DGCA / DGDA / DGDB / DGTA / DGTC / DGTD / DGTE / DJGA / DLTA / DLTC / DLUB.	1,2 / 1,4 / 1,6 / 1,9 / 2,0	T10265

