


- DE** Einbauempfehlung – Abgasdrucksensor
EN Fitting recommendation – Exhaust Gas Pressure Sensor
FR Recommandation de montage – Capteur de pression
IT Raccomandazioni di montaggio – Sensore pressione scarico gas
ES Recomendación - Sensor de presión de gases de escape
NL Montage-instructies – Uitlaatgasdruksensor
PL Sposób podłączenia – Czujnik ciśnienie gazów spalinowych
RU Рекомендация по установке – Датчик давления отработавших газов (ОГ)
BG Препоръка за монтаж – Сензор за налягане на изходящите газове
TR Montaj talimatı – Egzos gazı basınç sensörü
AR حساس ضغط الإستنفاد - نصيحة التركيب



DE Motorseite	DE Auspuffseite
EN Engine side	EN Exhaust side
FR Côté moteur	FR Côté échappement
IT Lato motore	IT Lato scarico
ES Lado del motor	ES Lado del escape
NL Motorzijde	NL Uitlaatzijde
PL Engine side	PL Exhaust side
RU Сторона двигателя	RU Сторона выпуска ОГ
BG Към ДВГ	BG Към Ауспух
TR Motor tarafı	TR Egzos tarafı
AR من جهة المحرك	AR من جهة الشايمان

Citroen, Fiat, Peugeot

X-Ref
1618.Z9
1618.09
96 621 431 80

V22-72-0096