



Werner Metzger GmbH
Handwerkstraße 17
D-70565 Stuttgart
Tel. +49 (0)711 | 160 86-0
Fax +49 (0)711 | 160 86-86
info@werner-metzger.de
www.metzger-autoteile.de
www.dispo-metzger.de

WICHTIGER MONTAGEHINWEIS

2100007 - 2100008

Bitte zwingend darauf achten, dass die Drallklappen des Saugrohrmoduls komplett geschlossen sind, bevor das Gestänge am Stellelement befestigt wird.

Das Stellelement muss sich zu diesem Zweck in der Grundposition befinden.